《自动检测技术与系统实验》实验报告

系列七: 光纤传感器 实验

学 校: 南开大学

学院: 人工智能学院

专业: 智能科学与技术

实验成员: 2211292 郑皓文

2212055 张箫鹏

2212266 张恒硕

实验三十一 光纤传感器的位移特性实验

一、实验目的

- 1、了解光纤位移传感器的基本结构。
- 2、掌握光纤传感器及其转换电路的工作原理。

二、实验所用单元

光纤传感器、光纤传感器转换电路板、反射面铁片、位移台架、直流稳压 电源、数字电压表

三、实验原理及电路

本实验采用的是导光型多模光纤,它由两束光纤混合成 Y 型光纤,探头为半圆分布,一束光纤端部与光源相接发射光束,另一束端部与光电转换器相接接收光束,两光束混合后的端部是工作端即探头。由光源发出的光通过光纤传到端部射出后再被测体反射回来,由另一束光纤接收光信号经光电转换器转换成电压量,该电压的大小取决于反射面与探头的距离。

光纤传感器转换电路如图 31-1 所示。




图 31-1 光纤传感器转换电路图

四、实验步骤

- 1、固定好光纤位移台架,将测微器测杆与反射面铁片连接在一起。
- 2、按照图 31-2 安装光纤位移传感器,将传感器的插头与转换电路板上的插座相连,并将转换电路板的输出连接至数字电压表上。




图 31-2 光纤传感器安装示意图

- 3、调节测微器,使探头与反射面平板接触。接通电源,调节转换电路板上的 RP 使数字电压表指示为零,并记录此时的测微器读数。
- 4、旋转测微器,反射面离开探头,每隔 0.1mm 读取一次输出电压值,将电压与位移记入下表中,共记 10 组数据。

X (mm	14.	14.	14.	14.	14.	14.	15.	15.	15.	15.	15.	15.	15.	15.	15.	15.
)	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
U ₀ (V)	0	0	0	0	0. 0 5	0.1	0.8 5	1. 5 5	2.6	3. 7	4. 6 8	6. 1 6	7. 1 3	8. 0	8. 4	9.4

表 31-1

五、实验报告

1、根据表 31-1 中的实验数据,画出光纤位移传感器的位移特性,并求出 拟合曲线的方程。




图 31-3 光纤位移传感器位移特性曲线




图 31-4 光纤位移传感器拟合曲线 (带 0 部分)

拟合曲线: $y = -5.349413x^3 + 247.848764x^2 - 3817.312851x$ + 19549.050138

最大误差: $\Delta L_{max} = 0.403979V$

实验中记录第一个点数据时,螺旋测微器和传感器过近,导致移动一段距离仍未分开,电压保持为 0。这段水平线对线性拟合有较大影响,上图给出的是包含这部分在内的三阶拟合曲线,而下图给出舍弃这部分的线性拟合曲线,其更适合观察传感器的线性度。




图 31-5 光纤位移传感器拟合曲线(不带 0 部分)

拟合直线: y = 9.346504x - 139.067996

最大误差: $\Delta L_{max} = 0.789744V$

非线性误差:
$$\delta = \frac{\Delta L_{max}}{L} \times 100\% = 8.4374\%$$
 最小二乘法误差: $\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (y_{i \, \underline{a} \, \underline{x}} - y_{i \, \underline{N} \, \underline{h}})^2} = 0.376829V$

2、本实验中光纤位移实验系统的灵敏度与哪些因素有关?

光纤位移实验系统的灵敏度跟很多因素有关,比如光源稳定性、光电转换 器性能、电路设计、环境因素等,然而这些因素在实验中应该并未涉及。以下 就实验中可能有影响的因素进行说明。

- 光纤的质量和连接方式: 光纤的损耗、弯曲半径等质量因素, 以及光纤与其 他组件间的连接都会影响信号传输效率,从而影响灵敏度。实验中的光纤可 能由于长期使用已经老化,不能达到最高的测量精度。
- 反射面性质: 反射面的材质、表面粗糙度和平整度都决定了反射光的强度和 方向性,进而影响灵敏度。实验中的反射面也可能由于长期使用和磨损等影 响测量精度。
- 机械结构的稳定性:固定光纤传感器的位移台架的松动或振动也可能导致测 量误差,影响系统的灵敏度。实验开始时,位移台架的一个柱面掉了,使用 胶水进行了粘贴,因此考虑该方面的影响。另外,螺旋测微器在固定后,会 与试验箱边缘紧贴,在转动螺旋测微器时会产生小幅度移动、转动,这可能 带来影响。

实验三十三 光纤传感器的转速测量实验

一、实验目的

了解光纤位移传感器用于测量转速的方法。

二、实验所用单元

光纤传感器、光纤传感器转换电路板、电机(光电传感器中)、电机调速装备(光电传感器转换电路中)、光纤位移台架、直流稳压电源、数字电压表

三、实验原理及电路

利用光纤位移传感器探头对旋转体反射光的明显变化产生脉冲信号,经电路处理即可测量转速。

四、实验步骤

- 1、固定好光纤位移台架,将光纤传感器装于传感器支架上,将电机放入位移台架的圆孔中,使光纤探头对准电机转盘反射点。
 - 2、将各部分的连线连接好,数字电压表切换开关拨到 20V 档。
- 3、接通电源,将电机调速电位器旋至 0,使电机不转动,①用手转动电机转盘,使探头避开反射面,调节光纤转换电路板上的 RP 电位器使数字电压表指示值最小;②再转动转盘,使光纤探头对准反射点,调节探头与反射点的距离,使数字电压表指示值最大,重复①②步骤,直至两者的电压差值最大。
- 4、频率与转速表切换开关拨到频率档,调节电机调速旋钮,使电机转动,观察实验现象。

五、实验报告

测量转时转盘上反射点的多少是否对测速精度有影响?为什么?

转盘上反射点越多,测速精度会越高。

电机旋转时,光纤探头会检测到反射点反射的光强度变化,产生脉冲信号。计算单位时间内接收到的脉冲数量,便可以得出电机的转速。

更多的反射点意味着一个旋转周期内会有更多脉冲信号,这使得系统能更精确地捕捉电机转速变化,提供更高的分辨率。更多的数据点也可以帮助过滤噪声,增强抗干扰能力如果反射点分布均匀,可以通过平均化抵消随机误差,提高可靠性。

然而,增加反射点数量并不能无限制提升精度,它会对电路的响应速度提出更高的要求,带来成本的增加。